

ZU BEACHTEN

MONTAJE

Das Gerät **mittels beigefügter Wandmontage** an einen geeigneten Ort, in unmittelbarer Nähe einer CEE 400V/16A Steckdose, befestigten.

Die Steckdose ist selektiv mittels Leitungsschutzschalter 3P+N 400V/16A KAT. C (kein KAT. B) abzusichern

WICHTIG: An diesem Schaltkreis dürfen keine zusätzlichen Verbraucher versorgt werden!

INBETRIEBNAHME

Vor dem Anschließen das Netz selektiv, durch den zugehörigen Leitungsschutzschalter, trennen.

Das Gerät mittels CEE 400V/16 Stecker an eine CEE 400V/16A Steckdose anschließen. Erst dann das Netz, mittels Leitungsschutzschalter, wieder zuschalten.

Die Abschaltung des Geräts muss in umgekehrter Reihenfolge der Zuschaltung erfolgen. **ZUERST DAS NETZ VON DER CEE 400V/16A STECKDOSE MIT-TELS LEITUNGSSCHUTZSCHALTER TRENNEN UND ERST NACH 5 MINUTEN DAS GERÄT VON DER CEE 400V/16A STECKDOSE TRENNEN!**

(Bitte auch die beigelegte Betriebsanleitung vor der Montage sorgfältig lesen)

ZU BEACHTEN

MONTAJE

Das Gerät **mittels beigefügter Wandmontage** an einen geeigneten Ort, in unmittelbarer Nähe einer CEE 400V/16A Steckdose, befestigten.

Die Steckdose ist selektiv mittels Leitungsschutzschalter 3P+N 400V/16A KAT. C (kein KAT. B) abzusichern

WICHTIG: An diesem Schaltkreis dürfen keine zusätzlichen Verbraucher versorgt werden!

INBETRIEBNAHME

Vor dem Anschließen das Netz selektiv, durch den zugehörigen Leitungsschutzschalter, trennen.

Das Gerät mittels CEE 400V/16 Stecker an eine CEE 400V/16A Steckdose anschließen. Erst dann das Netz, mittels Leitungsschutzschalter, wieder zuschalten.

Die Abschaltung des Geräts muss in umgekehrter Reihenfolge der Zuschaltung erfolgen. **ZUERST DAS NETZ VON DER CEE 400V/16A STECKDOSE MIT-TELS LEITUNGSSCHUTZSCHALTER TRENNEN UND ERST NACH 5 MINUTEN DAS GERÄT VON DER CEE 400V/16A STECKDOSE TRENNEN!**

(Bitte auch die beigelegte Betriebsanleitung vor der Montage sorgfältig lesen)

ZU BEACHTEN

ECOPower Germany
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST.

MONTAJE

Das Gerät **mittels beigefügter Wandmontage** an einen geeigneten Ort, in unmittelbarer Nähe einer CEE 400V/16A Steckdose, befestigten.

Die Steckdose ist selektiv mittels Leitungsschutzschalter 3P+N 400V/16A KAT. C (kein KAT. B) abzusichern

WICHTIG: An diesem Schaltkreis dürfen keine zusätzlichen Verbraucher versorgt werden!

INBETRIEBNAHME

Vor dem Anschließen das Netz selektiv, durch den zugehörigen Leitungsschutzschalter, trennen.

Das Gerät mittels CEE 400V/16 Stecker an eine CEE 400V/16A Steckdose anschließen. Erst dann das Netz, mittels Leitungsschutzschalter, wieder zuschalten.

Die Abschaltung des Geräts muss in umgekehrter Reihenfolge der Zuschaltung erfolgen. **ZUERST DAS NETZ VON DER CEE 400V/16A STECKDOSE MIT-TELS LEITUNGSSCHUTZSCHALTER TRENNEN UND ERST NACH 5 MINUTEN DAS GERÄT VON DER CEE 400V/16A STECKDOSE TRENNEN!**

(Bitte auch die beigelegte Betriebsanleitung vor der Montage sorgfältig lesen)

ZU BEACHTEN

ECOPower Germany
WEIL ENERGIE WERTVOLL IST.

MONTAJE

Das Gerät **mittels beigefügter Wandmontage** an einen geeigneten Ort, in unmittelbarer Nähe einer CEE 400V/16A Steckdose, befestigten.

Die Steckdose ist selektiv mittels Leitungsschutzschalter 3P+N 400V/16A KAT. C (kein KAT. B) abzusichern

WICHTIG: An diesem Schaltkreis dürfen keine zusätzlichen Verbraucher versorgt werden!

INBETRIEBNAHME

Vor dem Anschließen das Netz selektiv, durch den zugehörigen Leitungsschutzschalter, trennen.

Das Gerät mittels CEE 400V/16 Stecker an eine CEE 400V/16A Steckdose anschließen. Erst dann das Netz, mittels Leitungsschutzschalter, wieder zuschalten.

Die Abschaltung des Geräts muss in umgekehrter Reihenfolge der Zuschaltung erfolgen. **ZUERST DAS NETZ VON DER CEE 400V/16A STECKDOSE MIT-TELS LEITUNGSSCHUTZSCHALTER TRENNEN UND ERST NACH 5 MINUTEN DAS GERÄT VON DER CEE 400V/16A STECKDOSE TRENNEN!**

(Bitte auch die beigelegte Betriebsanleitung vor der Montage sorgfältig lesen)